

Wired Controllerwith MotionSensor For PS4/Windows User Manual 取扱説明書	対応機種 本製品はPS4用ワイヤレスコントローラー (Bluetooth対応) です。PS4/PS4 PRO/PS4 SLIM/PC (windows)に対応しています。※PS5に関しては保証外になります。 製品パラメータ サイズ:16.0 x 13.0 x 6.0cm 重量:263g ケーブル長さ:2m 3.5mmステレオヘッドフォンジャック付き 6軸モーションセンサー付き デュアルバイブレーション機能付き 動作温度:-5℃ ～ 45℃ 接続方法 ■PS4で使用する ・タッチパッド、6軸モーションセンサー、3.5mmステレオヘッドセットイヤホンジャックポートを搭載しています。 ・複数のプレーヤーをサポートしており、LEDランプはプレーヤー人数を示しています。 1 コントローラのUSBケーブルをPS4本体に接続します。 2 コントローラーがPS4本体に認識されるまで待ちます。 3 PS4本体がコントローラーを確認したら、HOMEキーを押して下さい。 ■Windowsで使用する (必要なシステム: Windows 7以上) 1 コントローラのUSBケーブルをWindowsデバイスに接続します。 2 コントローラーがコンピュータに認識されるまで待ちます。 3 初期設定はWindowsシステムのX-inputモードです。 4 X-inputモードとD-inputモードを切り替えるには「SHARE」ボタンと「OPTIONS」ボタンを5秒間長押ししてください。 5 LEDランプの緑色はX-inputモード、青色はD-inputモードを表しています。 ※Windowsの「コントロールパネル」→「デバイスとプリンター」に表示されているコントローラのアイコンが切り替わります。	※PCの接続・操作におけるサポートは弊社では致しませんのであらかじめご了承ください。 ■LEDライトについて PS4に複数のコントローラーを接続すると、ユーザーごとにLEDランプの色が変わり、誰のコントローラーか区別できます。HOMEボタンを押すと、それぞれのユーザーに割り当てられた色でライトが光ります。この色は、接続した順番で以下のように決まります。 1番目:青 2番目:赤 3番目:緑 4番目:ピンク 最大で4つのコントローラーを同時に使用可能です。 コントローラーがオフの状態でも充電していると、LEDランプがオレンジ色でゆっくり点滅します。充電が完了すると、ランプは消灯します。 ■連射機能について コントローラーが本体に接続されると、ユーザーの希望に応じて、×、○、□、△、L1、L2、R1、R2ボタンに連射機能を設定できます。 操作方法: 連射機能を設定したいボタンを長押ししながら、Shareボタンを押します。連射機能を解除したい場合も、同じ操作 (連射を設定したボタンを長押ししながらShareボタンを押す)を行います。 ※コントローラーがオフになると、設定した連射機能は保存されず、自動的に初期状態に戻ります。 ※本製品の電源を切る場合はHOMEボタンを10秒ほど長押ししてください。LEDライトが消え、電源がオフになります。	■リセット機能について コントローラーがペアリングされない、反応しない、など動作が不安定な場合は、コントローラーをリセットしてください。 リセット方法: コントローラーの背面にあるリセットホールに細いものを差し込み、リセットボタンを押すことでコントローラーをリセットすることができます。 リセットホール ■同梱物 コントローラー x1 取扱説明書x1
---	---	---	--

注意事項 ●火元の近くで本製品を使用しないでください。 ●本製品を湿気やホコリの多い環境に置かないでください。 ●直射日光の当たる場所や高温での環境の保管は避けてください。 ●ガソリンやシンナーなどの化学薬品の使用はしないでください。 ●本製品を衝突させたり、強い衝撃で落下はさせないでください。 ●ケーブルの部品を強く曲げたり引っぱり張ったりしないでください。 ●分解や修理をしようしたり、改造などの目的で使用しないでください。 ●コントローラーが接続できない場合、ランプが点滅されますのでコントローラーを前述のリセット方法に従ってリセットしてください。 ●パッケージの製品画像と実際とは異なる場合がございます。 ●本製品は品種改良のため、予告なく設計や規格の変更をする場合がございます。予めご了承ください。	使用上のご注意 ※保護者の方へ:必ずお読みください ●用途以外の目的では絶対に使用しないでください。用途以外の目的で 使用した場合の事故や損失に対し、弊社は一切その責任を負いません。 ●本製品を直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、また暖房器具などの 熱源の近くには保管しないでください。 ●本製品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。 ●感電や故障の原因となります。 ●付属のUSB ケーブルを強く曲げたり引っぱり張ったりしないでください。 ●USBプラグを指や金属で触らないでください。ケガや故障の原因とな ります。 ●本製品の分解や修理、改造は絶対にしないでください。 ●USBケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように 十分注意してください。 ●本製品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。 ●本製品に損傷や変質が生じた場合はご使用を避けてください。	PCへの接続方法に関するご注意 ●PCと接続後、PCの再起動・各種ソフトの再起動が必要になる場合が ございます。 またコントローラの認識に、数回のUSBケーブルの抜き 差しが必要になる場合がございます。 またコントローラを認識するために、数分以上の時間が必要な場合も ございます。 ファームウェアのアップデートについて ●PS4本体のファームウェアのアップデートにより、 コントローラが動作しなくなる可能性があります。 弊社のHPからコントローラのファームウェアのアップデートが 必要になる場合がございます。 ※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。 ※今後、ファームウェアのアップデートにより、対応内容が変更になる 場合がございます。予めご了承ください。	故障かな?と思ったときは ◎コントローラが反応しない。動作が正常でない。 ・ご使用のゲームソフトが6軸ジャイロに対応しているか確認してください。 ・ご使用のゲームソフトがスピーカーに対応しているか確認してください。 ・Windowsで使用する場合は、モードによっては機能しないボタンが あります。 ・USB Type-A端子を使用機器のUSB端子から取り外して、 再度接続してください。 ・PS4のコントローラ同時接続数は、最大4台までとなっています。 コントローラの接 続数を確認してください。 ◎ヘッドセットから音声が聞こえない ・PS4本体から音声が聞こえない場合は、設定の「ヘッドホンへの出力」を 「すべての 音声」に設定してください。 ・使用機器の音量やミュート機能を確認してください。 ・ご使用のヘッドセットの音量やミュート機能を確認してください。 ◎機能が使用できない ・ゲームソフトが6軸ジャイロに対応しているか確認してください。 ・タッチパッド部分はタップやフリック操作には対応していません。 ・Windowsで使用する場合は、モードによっては機能しないボタンが あります。 ◎コントローラを初期設定に戻す コントローラーの背面にあるリセットホールに細いものを差し込み、 リセットボタンを押すことでコントローラーをリセットすることができます。
--	---	---	---